



## AJAX

### Paniktaste

### BUTTON-S-W

#### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>1 batería CR2032 3.0 V (duración aprox. 5 años)</b>
Spannung	<b>3V</b>
Eingebaute Batterie	<b>Ja</b>
Batteriemodell	<b>1 x CR2032 / 3V</b>
Batterielebensdauer	<b>Bis zu 5 años</b>

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	<b>47 x 35 x 13 mm</b>
Material	<b>ABS Kunststoff</b>
Nettogewicht	<b>16 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>25 g</b>
Farbe	<b>Weiss</b>

#### ÜBERTRAGUNG

Entfernung	<b>1300 m en espacio abierto</b>
Frequenz	<b>868.0 ~ 868.6 MHz</b>

#### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Schutzart	<b>IP55</b>
Verwendung	<b>Innen / Außen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>75%</b>

#### FUNKTIONEN (ALARMKONTROLLE)

Panikalarm	<b>Sí</b>
Alarm entfernen	<b>Sí</b>

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ	<b>Paniktaste</b>
-----	-------------------

